WATTICO

ENERGY AUTONOMY

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК BATTERY MAX 2048Втч

WATTICO.RU

Предисловие

Спасибо за приобретение дополнительного батарейного блока Battery MAX емкостью 2048 Втч. Данный блок предназначен для увеличения емкости нашей электростанции Home 2200 Max. Он может работать только при подключении к вышеуказанной электростанции.

Упаковка содержит

1.



1* Кабель подключения

2.

1 * Инструкция по применению
(включает в себя гарантийный талон)

Важно прочесть перед эксплуатацией

Перед использованием данного батарейного блока, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции:

1. Эта электростанция имеет встроенный литиевый аккумулятор, который очень чувствителен к высоким температурам. Храните его вдали от огня и других источников тепла.

2. Храните данное изделие вдали от влажной среды и воды.

3. Не разбирайте, не разогревайте в микроволновке, не прокалывайте, не жгите данную электростанцию и не вставляйте в нее посторонние предметы.

4. Не подвергайте давлению, не гните, не режьте, не роняйте данное изделие, и не ставьте тяжелые предметы на него.

5. Не используйте данное изделие, если оно каким-либо образом повреждено.

6. Заряжайте данную станцию каждый месяц, если не используете ее.

Параметры изделия

Ёмкость батареи:	2048Втч (640000мАч/3.2В)
Защита от:	Короткого замыкания, Сверхтока, Перенапряжения, Низкого напряжения, Перегрева
Рабочая температура:	Температура заряда: 0~40°C Температура разряда / хранения:: -20~60°C
Жизненные циклы аккумулятора:	4000 циклов (остаточная емкость 80%)
Сквозной заряд:	Поддерживается
Размер:	480*255*240мм
Вес:	18.56 кг

Диаграмма продукта

Светодиодный дисплей

Нажмите кнопку включения/ выключения дисплея светодиодный индикатор покажет оставшийся процент заряда аккумулятора и автоматически выключится через 6 секунд.

При подключении к станции Home 2200 Max питания аккумуляторный блок автоматически отобразит оставшийся заряд и будет постоянно транслировать его во время использования.

*Светодиодный значок питания будет мигать в качестве напоминания, когда уровень заряда достигнет ниже 20%.



Инструкция по применению

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы увидеть оставшийся заряд батареи.

2. При использовании дополнительного батарейного блока подключите левый порт устройства к порту аккумулятора станции Home 2200 Max с помощью соединительного кабеля.

Если необходимо использовать несколько батарейных блоков (4шт. Макс.), то левый порт устройства подключается к электростанции, а правый порт - к левому порту последующего батарейного блока.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК BATTERY MAX 2048Вт

Способы зарядки

Зарядка данного батарейного блока может осуществляться только с помощью электростанции Home 2200 Max. Заряжайте его, подключив к электростанции, при этом способы и время зарядки батарейного блока такие же, как и у самой электростанции.

1. После подключения дополнительных блоков к электростанции Home 2200 Max на ЖК-дисплее станции последовательно отобразятся цифры 1, 2, 3 и 4, обозначающие аккумуляторные батареи.

2. Разряд: Аккумуляторную батарею можно разрядить только подключив к станции Home 2200 Max. При разряде станция и аккумуляторные батареи будут разряжаться одновременно.

3. Заряд: Аккумуляторную батарею можно заряжать только путем подключения к станции. При заряде станция и аккумуляторные батареи будут заряжаться одновременно.

Меры предосторожности при зарядке устройства

Пожалуйста, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на электростанцию во время зарядки.

Техническое обслуживание и хранение

1. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от питания отсоедините адаптер переменного тока из розетки.

2. Заряжайте устройство до 80% каждые 3-6 месяцев для длительного хранения.

3. Когда заряд аккумулятора упадет до 20%, своевременно под-

заряжайте электростанцию, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

4. Аккуратно протирайте устройство сухой тряпкой.

5. Не ставьте ничего на устройство ни при хранении, ни при использовании.

6. Храните в сухом и прохладном месте при температуре от -20° С до 60°С и влажностью от 20% до 85%.

7. Избегайте контакта с коррозионными веществами, огнем и источниками тепла.

Гарантия и сервис клиентской поддержки

Благодарим вас за приобретение нашего дополнительного батарейного блока емкостью 2048 Втч. Гарантийный срок данной модели составляет 24 месяца с момента приобретения вами данного устройства. Гарантия распространяется на дефекты материала, а также производственные дефекты до отгрузки товара третьим лицам. Гарантия не распространяется на любые дефекты или повреждения, вызванные неправильным использованием устройства, деформирования электростанции, разборкой или эксплуатацией не в соответствии с официальными инструкциями и руководствами. Если у вас возникли вопросы по гарантийному обслуживанию или Вам нужна техническая консультация, свяжитесь с нашей гарантийной службой по телефону +7 (4912) 997-116 или напишите письмо на электронную почту: watticoru@gmail.com. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы.

ОСТОРОЖНО!

А) Не подключайте его ни к какой другой электростанции, кроме нашей Home 2200 Max.

Б) Избегайте избыточной зарядки внутреннего аккумулятора. Следуйте инструкции по эксплуатации.

В) Не курите, не зажигайте спичку и не разводите искру в непосредственной близости от батарейного блока.

Г) Заряжайте данное устройство в хорошо вентилируемых помещениях.

Д) Риск поражения током. Подключайте данный батарейный блок только к правильно заземлённым розеткам.

Е) Риск причинения вреда людям. Не пользуйтесь данным устройством в случае, если кабель питания или батарейный кабель каким-либо образом повреждены.

Ж) Храните вдали от влажных и сырых помещений. Не используйте на улице в дождливую погоду.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию без предварительного уведомления. Актуальная версия инструкции всегда доступна по QR-коду ниже.

Наведите камеру смартфона на QR-код для перехода к последней версии документа.

sales@wattico.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	**24 месяца**

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийноеобслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиямэксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимойсилы и/или действиями третьих лиц.
10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированногоперсонала прямо оговорено в технической документации или другихписьменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

«___»_____20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация _____

Фамилия и подпись продавца _____