WATTICO

ENERGY AUTONOMY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X BOATSMAN

WATTICO.RU

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X BOATSMAN

Благодарим вас за выбор нашего внешнего аккумулятора WATTICO Boatsman. Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики

Серия:	CAMP-X
Модель:	GP40PRO
Ёмкость:	3,2В/144000мАч/460,8Втч
Внешний аккумулятор:	BOATSMAN
Емкость батареи:	12,8В/36000мАч/460,8Втч
Вход DC:	12-24В/5А (ОТММ 100 Ватт Макс.)
Вход малый Anderson:	12-24В/5А (ОТММ 100 Ватт Макс.)
Входы DC + малый Anderson:	160 Ватт Макс.
Вход USB-C:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А
Выход USB-C1:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А
Выход USB-C2:	постоянный ток 5В/3А, 9В/2А, 12В/2,25А (PPS: 4,4 - 11В/3А)
Выходы USB-A1 и USB-A2:	постоянный ток 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А
2 Автомобильные розетки:	постоянный ток 12В/15А
Выход большой Anderson:	12В/30А (Макс.)
Размеры:	240x220x81мм
Вес:	4573г

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X BOATSMAN

Комплект поставки

Внешний аккумулятор WATTICO Boatsman x1
кабель x1
Паспорт изделия x1

Автомобильное зарядное устройство 12В/5А x1
PD 100W E-mark кабель x1
Адаптер питания 72Вт x1

Обозначение частей устройства

Зарядка внешнего аккумулятора

Зарядка через вход DC. Подключите штекер DC5521 адаптера постоянного тока / солнечной панели к входу DC внешнего аккумулятора, он поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт (полная зарядка внешнего аккумулятора занимает около 6 часов).

Зарядка через вход малый Anderson. Подключите штекер Anderson солнечной панели к входу малый Anderson внешнего аккумулятора, он поддерживает зарядку мощностью до 160 Вт (полная зарядка внешнего аккумулятора занимает около 3 часов).

Зарядка через порт USB-C1. Подключите зарядное устройство Type-c к входу USB-C1 внешнего аккумулятора, он поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт (полная зарядка внешнего аккумулятора занимает около 6 часов).

Приоритет входов зарядки: USB-C1 > DC = малый Anderson, всего три входа. Поддерживают зарядку мощностью до 100 Вт.

Зарядка ваших устройств

Зарядка ваших устройств через разъём USB-C1: Подключите кабель Type-C непосредственно к разъёму USB-C1 внешнего аккумулятора для зарядки вашего устройства. Поддерживает зарядку по протоколу PD, мощностью до 100 Вт. Предназначен для зарядки мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.

Зарядка ваших устройств через выходы USB-C2 и USB-A1: Данные выходы имеют одну общую схему. Оба выхода поддерживают зарядку до 30 Вт. Предназначены для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других устройств. Оба выхода поддерживают быструю зарядку при раздельном использовании, но используют обычную зарядку 5 В, при одновременной работе.

Зарядка ваших устройств через выход USB-A2: USB-A2 поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт. Предназначен для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других устройств.

Зарядка ваших устройств через автомобильную розетку:

1. Основное вспомогательное оборудование: Автомобильный холодильник, воздушный насос, фонарь для охоты, автомобильный инвертор и другое мобильные комплекты на 12 В, мощность которых не превышает 150 Вт.

2. Подключите устройство к розетке прикуривателя на 12 В блока питания.

3. Блок питания автоматически зарядит подключенное устройство.
4. Отключите устройство от сети и выключите устройство.

Зарядка ваших устройств через выход большой Anderson.

1. Поддерживает зарядку устройств с штекерами большой Anderson 12В/30А Макс.
2. Подключите штекер устройства к выходу большой Anderson внешнего аккумулятора.
3. Внешний аккумулятор автоматически зарядит подключенное устройство.
4. Выключите устройство и извлеките штекер из внешнего аккумулятора.

Светодиодный фонарь с функцией сигнального фонаря

Сигнальный фонарь: Дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить оранжевый сигнальный фонарь, затем дважды нажмите кнопку питания, чтобы выключить сигнальный фонарь.

Светодиодный фонарь: Длительным нажатием кнопки питания включите светодиодный фонарь для , затем длительным нажатием выключите его.

Примечания по использованию

1. Чтобы сохранить работоспособность вашего внешнего аккумулятора в течение длительного времени, пожалуйста, отключите кабель питания от сети после полной зарядки.
2. Храните устройство вдали от источников высокой температуры или низкой температуры, а также от любых легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, как и сырых мест.
3. Проводите полный цикл зарядки/разрядки внешнего аккумулятора не реже одного раза в четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы встроенной батареи.
4. Если предполагается длительное хранение без использования, рекомендуется хранить аккумулятор заряженным примерно на 50%.
5. Несмотря на то, что авторозетка 12 В поддерживает сквозную зарядку, избегайте одновременной зарядки и разрядки внешнего аккумулятора, поскольку это может сократить срок службы батареи.
6. Пожалуйста, обратите внимание, что диапазон выходного напряжения авторозетки составляет 11 В – 13,5 В.

7. При заряжании различных устройств, 10-20% заряда теряются из-за заряжаемого устройства и используемого кабеля для зарядки. Для достижения оптимальных результатов всегда используйте оригинальный кабель, поставляемый с вашим устройством.

8. Использование данного внешнего аккумулятора при температуре ниже 0°C или выше 40°C крайне не рекомендуется и может привести к непоправимому повреждению встроенной батареи.

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли я одновременно заряжать несколько устройств? Да, но общая мощность устройств, заряжаемых от внешнего аккумулятора одновременно, не должна превышать 348 Вт.

2. Что делать, если внешний аккумулятор блок питания не заряжается? Пожалуйста, проверьте правильность подключения адаптера питания и возможность зарядки от сети переменного тока напряжением 100-240 В. Если проблема не устранена, обратитесь к поставщику за более профессиональной консультацией.

3. Что делать, если внешний аккумулятор не заряжает другие устройства? Пожалуйста, убедитесь, что зарядный кабель подключен к правильному разъёму, или проверьте, совместимо ли выходное напряжение данного внешнего аккумулятора с напряжением ваших устройств. Для устранения неполадок обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, этикетке продукта или адаптеру.

Данный продукт разработан и предназначен исключительно для бытового (домашнего) использования. Он не предназначен для использования в коммерческих, производственных, корпоративных или иных профессиональных целях, требующих более интенсивной эксплуатации и надежности. Использование продукта не по назначению может привести к сокращению срока службы, неисправностям и аннулированию гарантии.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, технические характеристики, дизайн и функциональность продукта без предварительного уведомления. Актуальная версия руководства всегда доступна на официальном веб-сайте wattico.ru. Пожалуйста, периодически проверяйте наличие обновлений, чтобы быть в курсе последних изменений и рекомендаций по эксплуатации. Ответственность за ознакомление с актуальной версией руководства лежит на пользователе.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	**12 месяцев**

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийноеобслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиямэксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимойсилы и/или действиями третьих лиц.

10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированногоперсонала прямо оговорено в технической документации или другихписьменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

«___»_____20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация _____

Фамилия и подпись продавца _____

Условая возврата товара потребителем

"Условия возврата товара потребителем (не применимо для организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, приобретающих товар в коммерческих целях):

Отказ потребителя от технически сложного товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, возможен в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 (семи) календарных дней в соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Возврат товара надлежащего качества допускается при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств, комплектности, заводских пломб и маркировки. Отсутствие документа, подтверждающего приобретение товара у продавца, не лишает потребителя права ссылаться на иные доказательства покупки.

Товар надлежащего качества, имеющий индивидуально-определенные свойства и предназначенный исключительно для использования конкретным потребителем, возврату не подлежит.

Настоящим потребителю в письменной форме сообщается о порядке и сроке возврата товара надлежащего качества."

WATTICO

ENERGY AUTONOMY

sales@wattico.ru